

ANLEITUNG

Renault Zoe

Grundfunktionen

Praxisreichweite: 100 - 150 km
- größter Einfluss: Geschwindigkeit

Ladezeiten von 0 auf 100 %:

- ca. 1 ¼ Stunden am Standplatz (22 kW)
- ca. ½ Stunde bei 43 kW Typ 2
- ca. 1 ¼ Stunden bei 22 kW Typ 2
- ca. 2 ½ Stunden bei 11 kW Typ 2
- ca. 12 Stunden bei 2,3 kW Schuko



AUFSPERREN: Nach erfolgter Reservierung hält man die Carusokarte oder eigene NFC-fähige Karte (zB Bankomat-Karte) beim Auto ein paar Sekunden zum blauen Lesebereich (von vorne: Windschutzscheibe rechts unten). Wenn eine Reservierung für die Karte vorliegt, leuchtet die LED grün (sonst rot und bleibt verschlossen), es ertönt ein kurzer Ton und das Auto wird entsperrt.



ANMELDUNG (mit NFC-KARTE): Am Bildschirm der C-Box (an der Windschutzscheibe oben innen) muss man bei der 1. Verwendung einer vorhandenen NFC-Karte (**nicht** bei der Carusokarte) den bei der Reservierung mitgeteilten PIN eingeben. Nach erfolgreicher Anmeldung mit der NFC-Karte ODER bei Verwendung der Carusokarte bekommt man zur Information nochmals die Buchungsdaten. Durch Druck einer der 4 Pfeiltasten unter dem Display (1) wird dieses kurz beleuchtet.



LADEKABEL: Links neben dem Lenkrad befindet sich die Taste um den Ladestecker zu öffnen (2). Die Ladekabel befinden sich bei Nichtgebrauch IMMER im Kofferraum.



STARTEN: Das Auto besitzt kein Getriebe und somit gibt es kein Kupplungspedal. Der linke Fuß wird deshalb NICHT benötigt!!! Um das Fahrzeug zu starten steigt man mit dem rechten Fuß auf die Bremse und drückt kurz den Aus-/Einschaltknopf rechts vom Lenkrad (3). Dass das Auto im fahrbereiten Zustand ist, hört man an einer kurzen Melodie bzw. sieht man auch an der Aufschrift READY im mittleren Tachobereich.



FAHRMODI: Um das Fahrzeug in Bewegung zu setzen, steigt man mit dem rechten Fuß auf die Bremse und bewegt gleichzeitig den Schaltknopf nach unten zum Buchstaben „D“ um vorwärts zu fahren. Um rückwärts zu fahren, muss das Auto stehen, das Bremspedal getreten sein und man bewegt den Schaltknopf nach vorne - „R“. Es schaltet sich zusätzlich die Rückfahrkamera am Navidisplay ein. Geht man vom Bremspedal, beginnt das Auto langsam zu rollen. „N“ steht für Leerlauf und „P“ für die Parkstellung. Um Energie zu sparen, gibt es neben dem Schaltknopf eine „ECO“-Taste (4).

Weitere Informationen

Energieberatung NÖ

Tel. 02742 22 144 | office@energieberatung-noe.at | www.enu.at



TACHO: Links sieht man den Ladestand und die prognostizierte Restreichweite. In der Mitte sieht man den Fahrmodus und die gefahrenen km. Rechts ist der Kilometerstand zu sehen.

Auto abstellen + (kurzzeitig) verlassen

Stellt man das Auto ab, wird man nach 10 min automatisch abgemeldet und muss für den neuerlichen Start die Karte wieder an das blaue Lesefeld halten – geht auch von innen. Um das Auto abzustellen, bewegt man den Schaltknopf zu „P“ für den Parkmodus, steigt vom Bremspedal und drückt einmal kurz den Aus-/Einschaltknopf, bei starker Neigung zusätzlich noch die Feststellbremse. Man verlässt das Auto und **VERSPERRT** es durch Halten der Karte zum blauen Lesefeld. Man kann jederzeit wieder mit der Karte aufsperrern und fahren.

Das Auto ist nach der Rückgabe IMMER an die Ladestation anzuschließen!

Beindet man sich NICHT im „P“ – kann man das Auto auch nicht laden und abschließen!

Reservierung beenden

Will man die eigene Reservierung vorzeitig beenden, um einen spontanen Nachnutzer eine sofortige Reservierung und Fahrtantritt zu erlauben, muss man nach dem Abstellen des Fahrzeuges an der C-Box an der Windschutzscheibe durch Druck der Pfeiltaste unter „OK“ die Reservierung aktiv beenden.

Reservierung abgelaufen

Ist die Reservierung abgelaufen, kann man so lange fahren, bis die nächste Person mit ihrer Karte die nachfolgende Reservierung angetreten hat. Nach Ablauf der Reservierung ist beim neuerlichen Zutritt zum Auto auf der C-Box (Windschutzscheibe) die Info über den Ablauf mit der Pfeiltaste unter „OK“ zu bestätigen.

Liegt eine nachfolgende Reservierung vor und kommt man zu spät zum Autostandplatz zurück, muss man sich umgehend mit dieser Person in Verbindung setzen. Die TEL-Nr. wird bei der Reservierung angezeigt!

Handschuhfach + (Bei-)Fahrtüre + Mittelkonsole

Hier befinden sich Zulassungsschein, Ladekarten, ÖAMTC-Karte, Kontaktnummern, diverse Infos, Unfallbericht und der Autoschlüssel, welcher **IMMER** im Auto bleibt; man sperrt mit der (Caruso-)Karte auf und zu!

Aufladen

Es kann in den ersten paar Minuten eventuell zu einem Ladeabbruch kommen. Um ganz sicher zu gehen, dass das Auto auch wirklich lädt, müsste man maximal 5 Minuten beim Auto warten um festzustellen, ob die Ladung funktioniert.

Weitere Informationen

Energieberatung NÖ

Tel. 02742 22 144 | office@energieberatung-noe.at | www.enu.at



klimaaktiv
mobil



MINISTERIUM
FÜR EIN
LEBENSWEERTES
ÖSTERREICH

Dieses Projekt wird vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Rahmen von klimaaktiv mobil aus Mitteln des Klima- und Energiefonds als Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz im Verkehr gefördert.